



ROWI

[Ausblaspistole]

200/1

Produktbeschreibung

Die Druckluft-Ausblaspistole ist eines der gebräuchlichsten Druckluft-Werkzeuge. Aufgrund der ergonomischen Form sowie ihrer handlichen Größe können selbst schwer zugängliche Stellen und Hohlräume, gereinigt und ausgeblasen werden.

Anwendung

Druckluft-Ausblaspistolen dienen zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen und Winkeln und sollten grundsätzlich nur mit kondensat- und ölfreier Druckluft sowie einem fest eingestellten Arbeitsdruck betrieben werden.



- ▶ Richten Sie den Luftstrahl niemals auf sich selbst, Menschen oder Tiere.
- ▶ Überschreiten Sie niemals den maximalen Arbeitsdruck von 6 bar.
- ▶ Verwenden Sie die Ausblaspistole ausschließlich für die dafür vorgesehenen Zwecke.
- ▶ Verwenden Sie als Energiequelle ausschließlich Druckluft.

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie die Ausblaspistole am Kompressor an, indem Sie die Schnellkupplung des Versorgungsschlauches mit dem Stecknippel an der Ausblaspistole verbinden.
2. Stellen Sie über einen Druckminderer den benötigten Arbeitsdruck ein. Beachten Sie dabei die entsprechenden Angaben.



Beachten Sie, dass die Arbeitsdruckeinstellung über einen Druckminderer an der Druckluftquelle erfolgen muss.

3. Betätigen Sie den Abzugshebel an Ihrer Ausblaspistole und beginnen Sie mit Ihrer Arbeit.

Wartung und Pflege



Vergewissern Sie sich, dass die Ausblaspistole nicht unter Druck steht, bevor Sie diese warten oder reinigen.

Technische Daten



Art. Nr. 1 02 04 0016



ROWI Service-Center

Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Service-Hotline +49 7253 9460-40
Service-Fax +49 7253 9460-640
Service-Mail service@rowi.de